Tube SE amp component placement diagram



12AX7B Shuguang KT 88 GE KT shuguang

Tube SE amp schematic diagram



R1 470 KΩ
R2 : 5.5k
R3 53K
R4 :